

## Большая часть проблем с монитором, связана с накоплением статического напряжения.

Для снятия остатка статики, в случае, когда нет сигнала на мониторе MView, требуется:

1. Отключить стабилизатор напряжения "ГАРАНТ".




2. Отсоединить кабель питания от MCore (выкрутить из разъёма против часовой стрелки).



**3. Отсоединить кабель питания от MView (монитор), который находится за дисплеем.**



**4. Нажать на кнопку питания монитора, для снятия остатка статики (можно несколько раз).**



**5. Подождать минут 5 и выполнить действия в обратном порядке: подключить питание к монитору MView (по часовой стрелке), подключить питание к MCore, включить "ГАРАНТ". В случае, если проблема не решилась, то можно повторить перечисленные действия ещё раз.**

From:  
<https://wiki.rit-it.com/> - RIT Automation

Permanent link:  
<https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:issues:hardware:mviewstatik>

Last update: **2023/10/05 01:59**

