

Повторная загрузка блока с сопоставлением скважин по координатам

При повторной загрузке блока (например, после корректировки проектных данных) появляется окно с информацией об изменениях блока. В этом окне можно выбрать способ сопоставления скважин:

по номерам (по умолчанию);

по координатам.

Выбор сопоставления по координатам позволяет корректно обновить данные, даже если нумерация скважин в новом файле отличается от уже загруженной в системе. Перед применением изменений можно визуалью посмотреть, какие именно скважины будут изменены.

Порядок выполнения

1. Откройте раздел импорта

Перейдите на вкладку АСУ БВР ВН.

Откройте Настройки.

Выберите пункт Импорт.

2. Выберите блок для повторной загрузки

В списке блоков выберите нужный блок.

Запустите загрузку файла.

3. Выберите способ сопоставления в окне изменений

В появившемся окне с информацией об изменении блока найдите параметр сопоставления скважин.

Установите выбор: сопоставлять по координатам (вместо сопоставления по номерам).

4. Проверьте список изменяемых скважин

В этом же окне отобразится перечень скважин, которые будут изменены.

Просмотрите список и убедитесь, что сопоставление выполнено корректно.

При необходимости вернитесь к выбору способа сопоставления и проверьте результат ещё раз.

5. Подтвердите загрузку

Убедившись в корректности сопоставления, подтвердите выполнение импорта.

Дождитесь завершения загрузки блока.

Важно

Сопоставление по координатам рекомендуется использовать, если нумерация скважин в новом файле могла измениться или отличается от ранее загруженной.

Если нумерация скважин не менялась, можно оставить сопоставление по номерам.

Всегда проверяйте список изменяемых скважин перед подтверждением — это поможет избежать ошибочного обновления данных.

Примечание

Если в окне изменений не отображается список скважин или отсутствует выбор способа сопоставления — проверьте версию системы и обратитесь к администратору.

From:

<https://wiki.rit-it.com/> - RIT Automation

Permanent link:

https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:manuals:load_block?rev=1789486165

Last update: 2026/09/15 15:29



