

Загрузка блока в систему

Перейдите на вкладку АСУ БВР ВН и откройте раздел импорта

The screenshot shows the 'АСУ БВР ВН' (Automation of Borehole Drilling) interface. On the left, there is a task card for '734138' with the status 'Бурение скважин' (Drilling of wells) and a progress bar at 87.5%. Below it, the task description is 'до +515 пр 139-154!!'. To the right, there is a list of tasks with their progress bars:

Task	Progress
до+360 п238-259#	100%
до+360 п238-243	100%
до XXXI пр-1-10	15.5%

An 'Задание' (Task) dialog box is open, showing two options: 'Разархивировать' (Unarchive) and 'Импорт' (Import).

Выберите блок для загрузки и запустите загрузку файла

The screenshot shows the 'Импорт блока обурирования' (Import drilling block) dialog. It has a title bar with a close button (X). The main content area has a large button labeled 'Скважины блока' (Block wells). Below this, it says 'Тип: Стандартный .csv' (Type: Standard .csv). Further down, it says 'Найденные блоки (нажмите на блок для импорта)' (Found blocks (click on the block for import)). At the bottom, there is a text field containing 'Test1123'.

В появившемся окне сверьте информацию, укажите область (забойный блок) и нажмите «Сохранить»

Добавить блок обустройства

Имя блока обустройства

Test1123

Выберите забойный блок

в забойный блок: Южный

Отменить изменения

Сохранить

№ скважины	X	Y	Z	Глубина	Угол Бурения	Азимут	
1	97075.2779362298	163410.220649192	355.651433666176	2	0	90	
2	97075.9013314954	163411.915053734	355.566191026664	2	0	90	

При повторной загрузке блока (например, после корректировки проектных данных) появляется окно с информацией об изменениях блока. В этом окне можно выбрать способ сопоставления скважин:

- по номерам (по умолчанию)
- по координатам

Выбор сопоставления по координатам позволяет корректно обновить данные, даже если нумерация скважин в новом файле отличается от уже загруженной в системе. Перед применением изменений можно визуальнo посмотреть, какие именно скважины будут изменены

Импорт блока обустройства «Test1123»

Сопоставление скважин

☒ По номерам скважин

☐ По координатам

Скважины сопоставляются по номерам: добавляются, обновляются и удаляются по действующим правилам.

Блок после изменений

657 скв.

Отмена

Подтвердить изменения

Выберите способ сопоставления скважин в окне изменений

Сопоставление скважин

☐ По номерам скважин

☒ По координатам

Проверьте список изменяемых скважин

В этом же окне отобразится перечень скважин, которые будут изменены. Просмотрите список и убедитесь, что сопоставление выполнено корректно. При необходимости вернитесь к выбору способа сопоставления и проверьте результат ещё раз.

● Зелёные точки — добавленные скважины. ● Красные точки — изменённые скважины. ○ Красные кольца — скважины к удалению. Вид сверху (X, Y).

Добавить: 2 · Обновить: 0 · Удалить: 2

Совпало по координатам: 655.

▼ Изменённые номера: 2

Отмена

Подтвердить изменения

Подтвердите загрузку

Убедившись в корректности сопоставления, подтвердите выполнение импорта. Дождитесь завершения загрузки блока.

Важно

Сопоставление по координатам рекомендуется использовать, если нумерация скважин в новом файле могла измениться или отличается от ранее загруженной. Если нумерация скважин не менялась, можно оставить сопоставление по номерам. Всегда проверяйте список изменяемых скважин перед подтверждением — это поможет избежать ошибочного обновления данных.

From:
<https://wiki.rit-it.com/> - RIT Automation

Permanent link:
https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:manuals:load_block?rev=1789487119

Last update: **2026/09/15 15:45**

