


Добавление техники с интеграцией

Для добавления интегрированной техники, необходимо открыть редактор



Перед добавлением интеграции, заведите стандартную единицу техники во вкладке Объекты управления → Горная техника → Техника → Список техники

Мine Manager

На главную Сообщения ! ! Нормальный режим работы Ручной отврата ...Настройки Отправить отзыв Справка

Интеграция техники Список техники

Поиск

Объекты карты
Объекты управления
Настройки предприятия
Настройки системы
ControlManager
Горные работы

Горная техника
Мобильный персонал
Персональные трекеры

Техника
Модели техники
Буровые станки
Конфигуратор

Список техники

Экскаваторы
Автосамосвалы
Бульдозеры
Автопопливозаправщики
Автогрейдеры
Буровые станки
Смесительно-зарядные машины
Транспортные средства
Удалённое обновление
Интеграция техники
Конфигуратор АСУ ГТК "Карьер"
Настройки заправок
Настройки сливов
Паспорта загрузки автосамосвалов

Орловский р... Автосамосва...

25 БЕЛАЗ 2 Орловский р... Автосамосва...

26 БЕЛАЗ 3 Орловский р... Автосамосва...

27 Бульдозер Орловский р... Автосамосва...

28 Газель Сибирский уг... Транспортны...

Отображено: 22
Всего: 22 +

Добавьте отображаемое имя, область и тип техники

| ID | Название | Область | Тип | Группа | Модель | Тип ПО | Версия ПО |
|----|----------|------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------|
| | Белаз | Орловский разрез | Экскаваторы | | | | |

Затем перейти во вкладку Объекты управления → Горная техника → Интеграция техники

The screenshot shows the Mine Manager application interface. The main menu bar includes 'На главную', 'Сообщения', 'Настройки', 'Отправить отзыв', 'Справка', and a user icon. Below the menu, a sidebar on the left lists categories like 'Объекты карты', 'Объекты управления', 'Настройки предприятия', 'Настройки системы', 'ControlManager', and 'Горные работы'. A secondary navigation tree on the right under 'Горная техника' includes 'Техника', 'Модели техники', 'Буровые станки', 'Конфигуратор', 'Список техники' (with sub-options like 'Экскаваторы', 'Автосамосвалы', etc.), 'Удалённое обновление', 'Интеграция техники' (which is highlighted with a pink border), 'Конфигуратор АСУ ГТК "Карьер"', 'Настройки заправок', 'Настройки слипов', and 'Паспорта загрузки автосамосвалов'.

Далее, добавить необходимую единицу техники, для этого выбираем ранее созданную технику и связываем ее с id от интегратора

This screenshot shows a configuration dialog for equipment integration. It has three tabs: 'Техника' (Equipment), 'Протокол' (Protocol), and 'Сторонний ID техники' (External equipment ID). The 'Техника' tab contains a dropdown menu with 'Тест' selected. The 'Протокол' tab contains a dropdown menu with 'EGTS' selected. The 'Сторонний ID техники' tab contains a dropdown menu with 'Введите значение...' (Enter value...).

From:
<https://wiki.rit-it.com/> - RIT Automation

Permanent link:
https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:manualssm:pas_unit

Last update: 2025/11/01 03:30

