


Добавление техники с интеграцией

Для добавления интегрированной техники, необходимо открыть редактор




Перед добавлением интеграции, заведите стандартную единицу техники во вкладке Объекты управления → Горная техника → Техника → Список техники

Номер	Наименование	Область	Тип	Группа	Модель	Тип ПО	Версия ПО	IP адрес
25	БЕЛАЗ 2	Орловский регион	Автосамосвалы	Горная техника	Техника	Экскаваторы	-	-
26	БЕЛАЗ 3	Орловский регион	Автосамосвалы	Горная техника	Модели техники	Автосамосвалы	-	-
27	Бульдозер	Орловский регион	Автосамосвалы	Горная техника	Буровые станки	Бульдозеры	-	-
28	Газель	Сибирский угольный бассейн	Транспортные средства	Горная техника	Конфигуратор	Автопливозаправщики	-	-


Добавьте отображаемое имя, область и тип техники

ID	Название	Область	Тип	Группа	Модель	Тип ПО	Версия ПО
	Белаз	Орловский разрез	Экскаваторы				

Для добавления интегрированной техники, необходимо открыть редактор



Затем перейти во вкладку Объекты управления → Горная техника → Техника → Интеграция техники



Далее, добавить необходимую единицу техники

From:
<https://wiki.rit-it.com/> - RIT Automation



Permanent link:
https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:manualssm:pas_unit?rev=1761967389

Last update: **2025/11/01 03:23**